

Storacell

SKE 1000-5 solar E

7735500303

Os dados correspondem aos requisitos dos Regulamentos (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.

I dati soddisfano i requisiti dei regolamenti (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.

Die Angaben entsprechen den Anforderungen der Verordnungen (EU) 812/2013 und (EU) 814/2013.

Les indications satisfont les exigences des réglementations (UE) 812/2013 et (UE) 814/2013.

De data voldoen aan de eisen van de verordeningen (EU) 812/2013 en (EU) 814/2013.

| Classe de eficiência energética do aquecimento de água | Perdas permanentes de energia (S) | Volume útil de armazenagem (V) |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua | Dispersione termica (S) | Volume del accumulatore (V) |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | Warmhalteverlust (S) | Speichervolumen (V) |
| Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | Pertes statiques (S) | Capacité de stockage (V) |
| Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | Warmhoudverlies (S) | Opslagvolume (V) |
| E | 210,0 W | 974,0 l |

Medidas específicas para a instalação e manutenção, assim como reciclagem e/ou eliminação estão descritas nos manuais de instalação e de instruções. Leia e siga os manuais de instalação e de instrução.

Nelle istruzioni per l'installazione e l'uso sono descritte precauzioni specifiche per l'installazione e la manutenzione, nonché per il riciclaggio e/o lo smaltimento. Leggere e seguire le istruzioni per l'installazione e l'uso.

Spezifische Vorkehrungen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.

Les précautions spécifiques à prendre pour l'installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l'élimination sont décrites dans les notices d'installation et d'utilisation. Lire et respecter les notices d'installation et d'utilisation.

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.